


【扉の上下調整方法】


扉を閉じた状態で上下にズレが生じた場合



扉を閉じた状態で、上図のようなズレがある場合は、扉を開き次の手順で蝶番の調整を行ってください。


①

ネジをゆるめる



- ・上記の2か所のネジを軽くゆるめると蝶番が矢印の方向に上下するようになります。
- ・ネジをゆるめ過ぎると蝶番が外れ、扉が落下する恐れがありますので、ご注意ください。
- ・扉を上下させる際は、扉についている全ての蝶番の上記ネジをゆるめてください。


②



- ・扉を上にはずらす際は、ネジをゆるめた状態で、扉全体を持ち上げるイメージで、上に引き上げてください。

③

ネジをしめる




- ・調整後は、ゆるめたネジを締めなおし蝶番をしっかりと固定してください。


【調整例】

下図のようなズレの場合

- ・左扉が下に下がっている。



- ・上下の蝶番のネジをゆるめ、上記手順で扉を引き上げる。



- ・左扉の調整だけで、扉の高さが合わない場合は、右扉を上記手順で下に下げて、調整してください。

